

Unités de centrage, sans jeu - W 44, Z 38

Assemblage

Instructions pour les unités de centrage sans jeu

1. La largeur de la poche doit être dans la tolérance $B2+0,005\text{mm}$.
2. Assurez que la poche est exempte de bavures et de débris avant l'assemblage.
3. Assemblez les unités de centrage.
4. Baissez la cage et la relâchez rapidement. La cage doit revenir dans la position finale absolument en avant.
S'il y a un mouvement perturbant ou un retour lent, enlevez le raccord féminin et vérifiez s'il y a des empêchements. Si le problème continue veuillez contacter STRACK NORMA.
5. Assurez la séquence numérique des raccords féminins et masculins, parce que ces unités de centrage sont coordonnées ultra-précisément et sur mesure.

ATTENTION: Les unités ne sont pas interchangeables, ne doivent pas être démontées ou traitées mécaniques.

Maintenance

Ces unités de centrage n'ont pas besoin d'un maintenance spécial qui dépasse le nettoyage normale et la lubrification auprès des intervalles de maintenance normales, comme est par exemple le cas auprès des coulisseaux et des éleveurs.

1. Enlevez le raccord féminin
2. Aspergez l'unité de centrage avec un purificateur de moule ou la plongez dans un bassin-trempe pour enlever soigneusement toute poussière ou débris.
3. Assurez que la cage est nettoyée à l'intérieur et à la partie inférieure, parce que la cage doit courir librement.
4. Les unités de centrage sont livrées avec un lubrifiant super (en qualité alimentaire), mais chacun autre lubrifiant d'une qualité bonne est acceptable.
5. Utilisez un lubrifiant nouveau dans la cage, sur les paliers et aussi une petite partie dans la poche du ressort.
6. Nettoyez le raccord masculin et appliquez une petite partie du lubrifiant sur les surfaces de glissement.
7. Assemblez le raccord féminin.

8. Baissez la cage et la relâchez rapidement. La cage doit revenir dans la position finale absolument en avant.

S'il y a un mouvement perturbant ou un retour lent, enlevez le raccord féminin et vérifiez s'il y a des empêchements. Si le problème continue veuillez contacter STRACK NORMA.

PRECAUTION

Enlevez le raccord féminin avant soulever le moule avec une chaîne ou courroie quand le moule se trouve horizontalement sur le banc de travail. Si vous ne faites pas comme ça, la cage sera endommagée.

